

İNŞAAT DEMİRİ HAZIRLANMASI VE BETON-KALIP İŞLERİNDE GÜVENLİK TALİMATNAMESİ

- 1-Yetkili, ehliyetli ve görevli olmadığı işi yapma.
- 2-Baret, eldiven, çelik burunlu ayakkabı vb. güvenlik malzemelerini kullan.
- 3-Güvenlik malzemen yoksa işi durdur ve amirine haber ver.
- 4-Herhangi bir olağan dışı durumda çalışmayı durdur ve amirine haber ver.
- 5-Demir kesme makinesinden demirin fırlamaması için tedbir al.
- 6-Makasla demir kesilmesi esnasında el ve ayaklarına dikkat et.
- 7-Amirinin verdiği işin dışında başka işle uğraşma.
- 8-Çalışma sahasında çalışılan süre içerisinde sivri uçları ve keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları gelişi güzel atma ve iş sonunda ortalıkta bırakma.
- 9-Arazi ve zemin durumuna göre kazıyı şevli açtır.
- 10-Kalıp kurarken bağlantı elemanlarını eksiksiz kullan.(Pim,sekman,kanca,civata,dikme)
- 11-Arizalı, bakım gerektiren ekipmanı kullanma üstüne bildir.
- 12-Malzemeyi istiflerken,kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde istiflenmesine dikkat et.
- 13-Çalışma sahası içinde uyuma.
- 14-Arazide çalışırken sürünge ve haşere sokmalarına karşı dikkatli ol. Önlemini al.
- 15-İskelelere yağmurlu,buzlu havalarda kaymayı önleyici tedbirler alındıktan sonra çık.
- 16-Kalıp ve iskele platformlarının boşluğa açık kısımlarına, en az 90 cm. yüksekliğinde ve 110 kg. lık yatay yüklere dayanacak sağlamlıkta korkuluk yap.
- 17-Kenar, köşe ve uç kısımlarda çalışırken emniyet kemeri kullan.
- 18-Betonarme platformlarının döşeme ve boşluk kenarlarına düşmeyi önleyici korkuluk yap
- 19-Dış yüzlerde yüksek yerlerde iskelesiz çalışma yapma.
- 20-Gırgır vinç kullanırken altında kimsenin olmamasına dikkat et.
- 21-Filkete ya da kangal durumundaki inşaat demirlerinin taşıma araçlarından indirilmesi sırasında; kesinlikle yük altında durma ve yükün altından geçme.
- 22-Hazırlanan inşaat demirlerinin; kamyon, yada traktörle monte edileceği yere taşınması sırasında kesinlikle yük üzerinde gitme. İşçi taşımalarında uygun binek araçlar kullan.
- 23-Monte edilmiş donatının üzerinde dikkatli yürü, ayaklarının demirlerin arasına girmemesine dikkat et.
- 24-Çalışırken gereken dikkati göster, donatı çubuklarının bedenine zarar vermesini engelle ve bağ tellerinin(spiral) sıçrama ve salınımlarından gözlerini koru.
- 25-Beton dökülürken pompadan ilk beton çıkışından emniyet mesafesinde dur.(en az 3m).
- 26-Kalıp bitimini müteakip kalıbı yetkili ve sorumlu kişilere kontrol ettir. sonra beton döktür.
- 27-Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başkası yaklaşmayacak ve girmeyecektir.
- 28-Sökülen kalıp malzemelerini uygun şekilde istif et.